

# Anforderungen PC

## *Anforderungen bis GridVis 7.0*

**Hinweis:**

Den aktuellen Stand der Systemanforderungen finden Sie unter folgendem Link: [Systemanforderungen GridVis 7.x](#)

Für den Gebrauch der Software "GridVis" müssen folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sein:

- Mindestens 4 GB Speicher (RAM)
- Rechner/PC mit einer Auflösung von mind. 1280 x 960 Pixel
- Windows XP® (ab Service Pack 3)
- Windows Vista® (ab Service Pack 1)
- Windows 7® (32Bit, 64Bit)
- Windows 8® (32Bit, 64Bit)
- Windows Server® (ab Version 2003 R1)
- Linux (x86, x64) ab Java 8

