

# Messung\_UMG96PA

Menü Messung:

Nominalwerte

Stromnetz\*

Stromwandler

Spannungswandler

Differenzstrom\*

Spannungsqualität\*

Hinweis



\* Diese Konfigurationskarten sind nur bei bestimmten Messgeräten der **P A/PQ-L-Serien** oder Ausstattungen verfügbar.

[Zur Menüübersicht](#)