

# Temperatur\_PAPQ

Das Messgerät kann Temperaturen über einen extern angeschlossenen Temperaturfühler erfassen.

## Temperatursensor

Wählen Sie den Typ des Temperaturfühlers.

## Temperaturoffset

Verwenden Sie dieses Feld, wenn der angeschlossene Temperaturfühler eine Abweichung zu einem genaueren Referenz-Thermometer aufweist.

**Beispiel:**

Die tatsächliche Referenz-Temperatur ist 1,5 °C höher als die Temperatur, die von dem Temperaturfühler am Messgerät angezeigt wird.

Stellen Sie in diesem Fall im Feld **Temperaturoffset** den Wert +1,5 ein.

Hinweis



\* Diese Konfigurationskarte ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit dem Modul **96-PA-RCM-EL** ausgestattet ist.



Temperatur	
Konfigurieren Sie die an das Gerät angeschlossenen Temperatursensoren	
<input checked="" type="checkbox"/> Temperatur-Messung	
Temperatursensor	PT100
Temperaturoffset	0 °C