

Display Einstellungen

Mit diese Einstellungen können Sie das Display an ergonomische Bedürfnisse anpassen. Reduzieren der Helligkeit spart auch etwas Energie und kann die Lebensdauer des Displays verlängern.

Einstellungen:

- [Sprache](#)
- [Helligkeit](#)
- [Standby nach](#)
- [Helligkeit \(Standby\)](#)
- [Erlaube Display Blinken im Falle von Alarmen](#)
- [Auto Home Display*](#)
- [Home Display nach*](#)

Sprache

Stellen Sie hier die Sprache für das Messgeräte-Display ein.

Helligkeit

Dieser Prozentwert gibt die Helligkeit im normalen Betrieb an, d.h. bei Benutzung der Tasten oder nach Ablauf der Zeit, die unter **Standby nach** eingestellt ist.

Standby nach

Nach dieser Zeit schaltet das Display in die Helligkeitsstufe, die unter **Helligkeit (Standby)** eingestellt ist. Die kürzeste einstellbare Zeit beträgt 60 Sekunden.

Helligkeit (Standby)

Nach Ablauf der Standby-Zeit schaltet das Display auf diese Helligkeitsstufe. Auch mit 20% Helligkeit ist das Display bei normalem Umgebungslicht noch ausreichend ablesbar.

Erlaube Display Blinken im Falle von Alarmen

Wenn diese Einstellung ausgeschaltet ist, werden Alarmer in der Kopfzeile als rotes oder gelbes Banner angezeigt.

Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, blinkt das Display zusätzlich im Fall eines Alarms oder einer Warnung.

Auto Home Display*

Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, zeigt das Messgerät nach Ablauf der unter **Home Display nach** eingestellten Zeit den Startbildschirm an.

Wenn diese Einstellung ausgeschaltet ist, wird das aktuelle Display weiter angezeigt, bis ein anderes Display aufgerufen wird.

Home Display nach*

Nach dieser Zeit wechselt das Display zum Startbildschirm.

Hinweis



Bei **UMG 96-PA-MID+** sind diese beiden Einstellungen nicht verfügbar, da sie dauerhaft aktiv sind. Nach 90 Sekunden wird der Startbildschirm angezeigt.

Bei **UMG 96-PA** und **UMG 96-PQ-L** können Sie durch längeres Drücken der Taste 2 **Home** ein beliebiges Display als Startbildschirm festlegen.

The screenshot shows the 'Display Einstellungen' (Display Settings) menu for the UMG 96-PQ-L. The settings are as follows:

Setting	Value
Sprache	Deutsch
Helligkeit	70 %
Standby nach	60 Sekunden
Helligkeit (Standby)	20 %
Erlaube Display Blinken im Falle von Alarmen	On
Auto Home Display	On
Home Display nach	90 Sekunden

Beispiel-Bild: UMG 96-PQ-L