

# Inbetriebnahme Code

TU  
TO  
RIAL

GridVis-Projekte ohne Zugang zum Internet nehmen Sie über die nachfolgenden Schritte in Betrieb:

## Inbetriebnahme Code anzeigen:

- Melden Sie sich auf Ihrem [Janitza ID-Account](#) an.
- Gehen Sie zur GridVis-Edition, mit der das Projekt aktiviert werden soll.
- Wählen Sie im Pull-down-Menü Optionen den Eintrag **Inbetriebnahme Code anzeigen**.

## Hinweis

 Sie können Ihren Janitza ID-Account direkt vor Ort mit einem Smartphone aufrufen, um einen Inbetriebnahme Code abzurufen.



Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Inbetriebnahme Code.

- Kopieren oder notieren Sie sich den Inbetriebnahme Code.



## Inbetriebnahme Code eingeben:

- Starten Sie die Software GridVis-Desktop auf einem Rechner, der mit Ihrem Projekt verbunden ist.

Besteht keine Verbindung zum Internet, öffnet sich das nebenstehende Fenster. Wenn Sie den Inbetriebnahme Code bereits abgerufen haben, können Sie die Schritte 1 bis 3 überspringen.

- Betätigen Sie die Schaltfläche, um den Inbetriebnahme Code einzugeben.

- Geben Sie den Inbetriebnahme Code in das vorgesehene Feld ein. Es werden die GridVis-Edition und das Enddatum der Inbetriebnahmephase angezeigt.
- Um mit der Inbetriebnahme zu beginnen, betätigen Sie die Schaltfläche.
- Im folgenden Fenster bestätigen Sie abschließend den Start der Inbetriebnahmephase.

Sie können danach sofort mit der Einrichtung des Projekts (Messgeräte, Benutzer, Datenimporte ...) beginnen.

#### Hinweis

 Die Inbetriebnahmephase ist auf 30 Tage begrenzt. Innerhalb dieser Zeitspanne müssen Sie Ihr Projekt lizenzieren. Ansonsten ist die GridVis nach Ablauf der Inbetriebnahmephase nur eingeschränkt nutzbar.

