
UMG604->605 - Frequenz und Status der Ein- und Ausgänge über Profibus abrufen


Betrifft: UMG604,605

Beispiel: UMG604/UMG605 mit Profibus
Den Messwert *Frequenz* und den Status der *digitalen Ein- und Ausgänge* über Profibus abrufen.


Mit der GridVis das kundenspezifische Profil Nr. 4 anlegen und im Gerät speichern.



SPS und UMG604 (GSD-Datei) konfigurieren.



Die Messwerte über die Variablen-Tabelle beobachten



Zum Testen können die Ausgänge 1 und 2 über die Geräte-Hompage gesetzt werden.