Fragen zum APP Mini EnMS

1. Wie lange hält der Speicher?

Pro Slave werden die folgenden Messgrößen gespeichert:

IL1, IL2, IL3, Psumme, Ssumme, Wirk Energie.

Bis auf die Arbeit ist das Raster immer 15 Minuten

--> 75 Messwerte a 15 Minuten + 15 Messwerte a 1h von den Slave Geräten

+

22 Messwerte a 15 Minuten + 12 Messwert a 1h vom Master (Standard Einstellung bei Auslieferung UMG604)

--> **143 Tage bei 40%**

--> **358 Tage bei 100% (d.h. Transienten, Ereignisse, FLAG, Vollwellenspeicherung auf OFF stellen)**

ACHTUNG: ES WERDEN IMMER ALLE DATEN GESPEICHERT! Das heißt, auch wenn Messgeräte nicht angeschlossen sind werden die Daten von diesen gespeichert.

2. Kann die Mittelungszeit geändert werden?

Nein die Zeit ist fest.

3. Was passiert mit den alten Messwerten wenn der Speicher voll ist?

Diese werden überschrieben.

4. Ist ein Export der Daten möglich z.b. in Excel?

Derzeit nicht möglich, wird aber geprüft, ob man einen CSV Export machen kann.