

UMG20CM - Rücksetzung ALARM FLAG

Frage:

Kann man mit der GridVis das Alarm Überstromflag zurück setzen ?

Antwort:

Das ist nicht möglich. Das Flag steht auf 1, solange der Zustand anliegt. Liegt der Zustand nicht mehr an, dann geht das Flag automatisch wieder auf 0 zurück.

Alternative

Über den Alarmmanager. Alarm aktiv, Alarm wurde quittiert, Alarm ist zurück im Normalzustand usw...