

# UMG96RM-CBM - Zeitdauer der Auslesung bei 192MByte Speicherkonfiguration.

**Betrifft:** UMG96RM-CBM

Beim UMG96RM-CBM kann der große Speicher in der GridVis freigegeben werden, d.h. als Default Wert stehen für die Mittelwerte 5MByte zur Verfügung. Erteilt man die Speicherfreigabe hat das UMG96RM-CBM ca. 192MByte.

**Bei einer Baudrate von 38400 Baud benötigt man 24h Stunden bis der komplette Speicher gelesen wurde.**