

# UMG96RM-E - Warum fehlen bei den Ereignissen die Zeiten ?

**Betrifft:** UMG96RM-E

**Frage:**

Wenn Ereignisse wie Unter-/Überspannung oder Überstrom aufgezeichnet werden, warum fehlen die Angaben Dauer, Maximum und Abweichung in der GridVis ?

**Antwort:**

Das UMG96RM-E liefert diese Daten nicht und die GridVis kann diese Daten nicht nachträglich berechnen. Wenn man diese Daten haben möchte, muss man ein Gerät wie das UMG604,605,508,509,512 verwenden.