

# UMG96RM-E - Welche Systemvariablen können in die E-Mail Konfiguration eingebunden werden ?

**Betrifft:** UMG96RM-E

**Anhang:** [UMG96RM-E\\_Modbus-Adressenliste.pdf](#)

Wie lauten die Kurzbezeichnungen der Messgrößen zum Einbinden in die E-Mail Konfiguration ?

Im Anhang eine Referenzliste: