

UMG96RM-PN - ProfiNet Status LED BF blinkt

Betreff: UMG96RM-PN

Ein häufiger Fehler ist, daß die Status LED für einen Busfehler BF blinkt. In diesem Fall muss überprüft werden, ob ein eindeutiger Geräte name über die Software an das Feldgerät übertragen wurde.

The screenshot displays the SIMATIC Manager interface for configuring a hardware station. On the left, a table lists the components of the station:

Slot	Component
1	PS 307 5A
2	CPU 317F-2 PN/DP
X1	PS 307 5A
X2	PS 307 5A
X2 P1 R	Port 1
X2 P2 R	Port 2
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

The network diagram shows two UMG96RM-PN units connected to an Ethernet-PROFINET-System (100). A red box highlights the second UMG96RM-PN unit, with a red arrow pointing to the 'Ethernet-Teilnehmer bearbeiten' dialog box.

The dialog box 'Ethernet-Teilnehmer bearbeiten' is open, showing the following configuration:

- MAC-Adresse: 00-0E-6B-0B-00-15
- IP-Adresse: 192.168.0.102
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Gerätename vergeben: umg96rm-pn-2