

UMG508->512 - X im Display bei den Ereignissen

Betrifft: [UMG508,509,511,512](#)

Frage:

Was bedeutet ein großes X am Display wenn man sich ein Ereignis detailliert anschauen möchte am Gerät?

Antwort:

Es bedeutet, dass es keine Aufzeichnung der Effektivwerte dazu gibt (oder nicht gefunden wurden).

Es gibt beim UMG511 drei Spannungseignisse:

U_{max} - Überspannung

U_{min} - Unterspannung

U_{null} - Spannungsunterbrechung