

Welcher Empfangspegel ist ausreichend für die Kommunikation?

Im Inbetriebnahme Modus des Gateway zeigen die drei LED 'Local', 'Config' und 'Network' in der Farbe rot den Pegel an:

- a) nur 'Local' rot: -80...-100db, Pegel genügend
- b) 'Local' und 'Config' rot: -60...-80db, Pegel gut
- c) alle 3 rot: besser als -60db

Dies ist in der Inbetriebnahmeanleitung unter Schritt 6 aufgeführt.

Beispiel -95:

Der Pegel -95 ist nicht berauschend, funktioniert aber noch zuverlässig. Es kann dann aber sein, dass bei zusätzlichen Hindernissen, oder wenn die Antenne ausfällt, ein Problem vorhanden sein kann.