

# UMG96RM/-CBM/-P/-E/-PN

- UMG96RM -> E - Berechnung Messbereich
- UMG96RM -> E - CATII Netz 600V
- UMG96RM -> E - Einstellung Berechnung Mittelwerte
- UMG96RM -> E - Einstellung Wirkarbeit Lieferung als Impulsausgang beim UMG96RM
- UMG96RM -> E - Leistungsaufnahme der LED Hintergrundbeleuchtung
- UMG96RM -> E - Wie kann ich das Abschalten der Hintergrundbeleuchtung verhindern?
- UMG96RM-CBM/-E - Wie lang ist die Lebenserwartung der Batterie
- UMG96RM-CBM /-P - USB auf COM-Port verankern (ignore Hardware serial number)
- UMG96RM-CBM->96RM-E - Warum wird der Strom in L4 falsch angezeigt ?
- UMG96RM-CBM->96RM-E - Wie kann man die Zeitzone einstellen?
- UMG96RM-CBM - Zeitdauer der Auslesung bei 192MByte Speicherkonfiguration.
- UMG96RM-E - Aufbau der Modbus STRING Register
- UMG96RM-E - Aufzeichnungsdauer
- UMG96RM-E - BACnet Port ändern (BAC0 / BAC1)
- UMG96RM-E - DGU V3 (ehemals BGV A3) und UMG96RM-E
- UMG96RM-E - Ereignisse (Überspannung, Unterspannung, Überstrom)
- UMG96RM-E - Ereignis Status über Modbus auslesen
- UMG96RM-E - Ist das UMG96RM-E ein RTU Master ?
- UMG96RM-E - Kann man das UMG96RM-E auf Werkseinstellung zurücksetzen ?
- UMG96RM-E - Life-Check (Watchdog) Überwachungsmöglichkeit beim UMG96RM-E
- UMG96RM-E - Protokolle und Ports
- UMG96RM-E - Zurücksetzen der Zählerstände über Modbus
- UMG96RM-E - SNMP Umstellung der R/W community
- UMG96RM-E - Temperaturoffset
- UMG96RM-E - Unterstützt das UMG96RM-E Jasic Programm oder kann man APPs installieren ?
- UMG96RM-E - Warum fehlen bei den Ereignissen die Zeiten ?
- UMG96RM-E - Welche Systemvariablen können in die E-Mail Konfiguration eingebunden werden ?
- UMG96RM-E - Wie groß ist das Rauschen am RCM Messeingang?
- UMG96RM-E - Wo finde ich die Modbus Registerliste ?
- UMG96RM-P - Energiezähler über Profibus aktivieren/deaktivieren
- UMG96RM-P - Messwerte über Profibus auslesen.
- UMG96RM-PN - Aufbau Ringtopologie ModBus TCP/IP
- UMG96RM-PN - Maximale Anzahl der kaskadierbaren Geräte im Ethernet über Modbus TCP
- UMG96RM-PN - Ports
- UMG96RM-PN - ProfiNet Status LED BF blinkt
- UMG96RM-PN - Sammlung Spezial GSDML Files
- UMG96RM-PN - Standard Messwerte Profinet
- UMG96RM-PN - Wird das DHCP Protokoll unterstützt?
- UMG96RM-PN /-E - Display Anzeige I5 und I6 in mA
- UMG96RM-E/-PN - Leistungsaufnahme der Eingänge I5/I6