

UMG96RM -> E - Einstellung Wirkarbeit Lieferung als Impulsausgang beim UMG96RM

Betrifft: UMG96RM /-CBM /-P /-PN /-E

Aufteilung der Impulsausgänge in Wirkarbeit Bezug und Lieferung ist wie folgt:
Man kann die Arbeit getrennt auf die Ausgänge legen wie beim UMG96S.
Der Unterschied hierbei ist nur, dass beim UMG96S die Wirkarbeit direkt und beim UMG96RM die Wirkleistung zugeordnet wird.

Im Register 102 bzw 104 muss man für die positive Wirkleistung (Arbeit) eine positive Impulswertigkeit eintragen. Wird bei der Impulswertigkeit eine negative Impulswertigkeit eingetragen, dann wird nur die negative Leistung als Impuls ausgegeben.

Die Programmierung über die Tasten direkt am Gerät wäre dann wie folgt:

Digitalausgang 1 = Wirkarbeit Bezug

Adresse 100 = 874 (Adresse Psumme)

Adresse 106 = 50 (ms)

Adresse 102 = z.b. 200 Wh/Impuls

Adresse 200 = 1 (Impulsausgang)

Adresse 201 = 0 (nicht invertiert)

Digitalausgang 2 = Wirkarbeit Lieferung

Adresse 101 = 874 (Adresse Psumme)

Adresse 106 = 50 (ms)

Adresse 104 = z.b. -200 Wh/Impuls

Adresse 202 = 1 (Impulsausgang)