

UMG96RM-E - SNMP Umstellung der R/W community

Betrifft: UMG96RM-E

Frage:

Wie stellt man bei dem UMG96RM-E eine andere Read-/ Write-Community für SNMP ein?

Antwort:

_SNMP_OID lässt sich in der GridVis einstellen, andere Einstellmöglichkeiten gibt es nicht. Die Community lässt sich aktuell nicht ändern.