

Editionsupgrade durchfuehren

Um ein Editionsupgrade einer vorhandenen GridVis®-Edition durchzuführen, wählen Sie die nebenstehende Aktion aus:



Schritt 1: Lizenz auswählen

Eine Liste mit Ihren bestehenden Lizenzen wird angezeigt.

- Wählen Sie die Lizenz aus, die erweitert werden soll.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Schaltfläche.

Editionsupgrade durchführen ✕

Editionsupgrade durchführen

Für welche Lizenz soll ein Editionsupgrade durchgeführt werden?

Lizenzname	Lizenztyp	Aktivierungsdatum
EiSc Standard	STANDARD	16.12.2020

Weiter

Schritt 2: Neue Lizenzschlüssel eingeben

Den Lizenzschlüssel finden Sie auf dem Produktliefererschein.

- Geben Sie den erworbenen Lizenzschlüssel in das Schlüsselfeld ein.
- Mit der Schaltfläche **Lizenzschlüssel anwenden** aktivieren Sie den Lizenzschlüssel.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.

Editionsupgrade durchführen ✕

Editionsupgrade durchführen

Geben Sie die Lizenzschlüssel nacheinander ein, um alle derzeitigen Items abzudecken und das Upgrade durchführen zu können.

EiSc Standard
GridVis STANDARD 100

Lizenzschlüssel ...

Lizenzschlüssel anwenden

Zurück

Weiter

In einem neuen Fenster erhalten Sie einen Überblick des Editionsupgrades mit dem dazugehörigen Lizenzschlüssel und dem Aktualisierungszeitraum. Zusätzlich können Sie direkt weitere Lizenzschlüssel aktivieren.

Wenn Sie die Eingaben abgeschlossen haben, bestätigen Sie über die Schaltfläche **Weiter**.

Schritt 3: Lizenz erstellen

Nach einer kurzen Prüfung Ihrer Eingaben wird die Lizenz erstellt.

Schließen Sie den Vorgang über die entsprechende Schaltfläche ab. Die Lizenz wurde in Ihrem Janitza ID-Account aktualisiert und kann verwendet werden.

INFO

Der Aktualisierungszeitraum nach einem Upgrade von GridVis® Standard auf GridVis®Expert beträgt immer ein Jahr.

Eine neue Lizenz erstellen ✕

Lizenz erstellt

Die Lizenz wurde erfolgreich erstellt.

Abschließen