

# 05 - Funktionen

---

## GridVis-DESKTOP

- Neues Projekt anlegen
- Gerät hinzufügen
- Aktualisierung der Firmware
- Geräteliste
- Gerätekonfiguration - Grundeinstellungen
- Geräte auslesen
- Zeitsynchronisation
- Messwerte anzeigen
- Datenbankaktionen
- Datenexporte
- Exporte & Reporte
- Die Benutzerverwaltung
- Alarm-Management
- Virtuelles Gerät
- Daten-Import (DI)
- Generische Modbusgeräte (Fremdgeräte Integration)
- Zeitplanung (GridVis-Desktop)
- App-Management
- Gerätetausch



## GridVis-WEB

- Benutzerverwaltung
- Profil
- Hauptprojekt einbinden und wechseln
- Geräteübersicht
- KPI-Manager
- Sankey-Manager
- Online-Recorder
- Server neu starten
- Dashboards
- Berichtseditor
- Objekte
- Bildverwaltung
- Zeitplanung
- Messwertanalyse
- Messwertauswahl
- Alarmsystem Web

## Event Browser

- Ereignisse und Transienten analysieren
- Ereignisse und Transienten filtern
- Ereignis- und Transientenliste anpassen

## Gerätekonfigurator

- UMG 801
- UMG 806
- UMG 96-PA/PQ-L Serien
- UMG 96-S2
- UMG 103-CBM
- UMG 604
- RCM 202-AB
- PROCONT

## OPC UA Client

