






Gerätekonfiguration - Grundeinstellungen

Gültig für

GridVis-Edition	Software-Plattform
  	 

TUTORIAL

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Grundeinstellungen eines Gerätes mithilfe der GridVis® konfiguriert werden. Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration je nach Gerätetyp unterschiedlich sein kann.

Nominalwerte

Aufzeichnungskonfiguration

Serielle Schnittstelle

Konfiguration übertragen

Konfigurationsdatei speichern und laden



Die verschiedenen Menüpunkte der Grundeinstellungen befinden sich im Fenster **Konfiguration**. Sie öffnen das Fenster **Konfiguration**, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Öffnen Sie im Projektbaum den Eintrag **Geräte**. Dieser befindet sich in der linken Menüleiste der GridVis®-Anwendung.
2. Öffnen Sie den Eintrag **Nach Gerätetyp**. Hier sehen Sie alle Geräte, die dem Projekt hinzugefügt wurden.
3. Suchen Sie die Baureihe des Gerätes, das Sie konfigurieren möchten und öffnen Sie diese im Projektbaum.
4. Wählen Sie das Gerät aus, das konfiguriert werden soll. Es öffnet sich das **Übersichtsfenster**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfiguration**.

