Zaehlerstandsgang Report

Gültig für



Beschreibung

In Kombination mit den entsprechenden Messstellen (z. B. UMG 96PA-MID+) unterstützt Sie der Zählerstandsgangs-Report (ZSG-Report) bei der Strommengenabgrenzung für die Befreiung von der EEG-Umlage. Dabei berücksichtigt der Report die Abgrenzung der Eigenverbraucher oder der Drittverbraucher sowie die gewillkürte Nachrangregelung.

Der Report enthält unter anderem:

- Auswertung der viertelstundengenauen Messwerte.
- Auflistung aller viertelstundengenauen Messwerte aller Geräte über den Reportzeitraum (maximal 1 Jahr)
- Bis zu 5 benutzerdefinierte EEG-Privilegien
- Aufstellung und Aufrechnung aller Verbräuche, unterteilt in die jeweiligen Privilegien
- Summe von befreiten und zu zahlenden EEG-Umlage-Beträgen
- Eine Übersicht der abgegrenzten Strommenge
- Eine übersichtliche Auswertung des Status der einzelnen 15 min. Werte (valide, invalide, nicht synchronisiert)
- Grafische und tabellarische Darstellung von Eigenverbrauch, Eigenerzeugung und privilegiertem Verbrauch auf Monats-Basis

INFORMATION

Weitere Informationen zur EEG-Umlage-Reduzierung finden Sie auf der Janitza Homepage oder besuchen Sie eines unserer Web-Seminare. Eine einfache Erklärung zur EEG-Umlage gibt auch unser nebenstehendes Videos.

Abb. Zählerstandsgang-Report (Beispiel)





Bitte beachten!

Die Konfiguration des Zählerstandsgang-Reports benötigt aufgezeichnete Werte (Historische Werte) Ihrer Messgeräte und des entsprechenden Messwerttyps!

Erstellen des Zählerstandsgang-Reports

Um einen ZSG-Report erzeugen zu können, muss in der GridVis ein entsprechender Datenexport konfiguriert werden.

- Klicken Sie mit einem Rechtsklick auf das Verzeichnis Datenex port im Fenster Projekte und im erscheinenden Kontextmenü auf den Eintrag Datenexport erstellen.
- Es startet der Assistent Neuen Datenexport konfigurieren.

Abb.: Verzeichnis Datenexport im Fenster Projekte

Sie können wahlweise auch einen bestehenden Datenexport editieren.

GridVis 7.5

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Hilfe



Auswahl der Datenexport-Rubrik:

- Wählen Sie die Rubrik Energiemanagement.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl über die entsprechende Schaltfläche.

Auswahl der Export-Gruppe

GridVis Datenexporte

Bitte wählen Sie die Rubrik, aus der Sie einen Datenexport erstellen möchten



Datenexporte helfen dabei bestimmte Daten aus der GridVis zu extrahieren. Die extrahierten Daten können sich je nach Art des Exports sehr in Layout und Verwendungszweck unterscheiden



Eine Liste mit den verfügbaren Datenexporten wird angezeigt.

- Wählen Sie den Zählerstandsgang-Report.
- Um den Datenexport zu konfigurieren, betäten Sie die entsprechende Schaltfläche.

In den folgenden Schritten konfigurieren Sie den Datenexport entsprechend Ihrer Anwendung.



1. Schritt Zeitraum-Einstellungen:

Pos.	Parameter /Funktion	Beschreibung	
------	------------------------	--------------	--

Wizard für den Zählerste	enrispang Report	×
Schritte	Zetzum Einstellungen	
Zeitzeun-Enstellungen Zotzeun-Enstellungen Konsten Sorthaussehl Gorthaussehl Sorthaussehl Sortha	Evoluty des Dietersophis 3 die European Sub-testische erafte vordere Zubestellt der fahlung des Dietersophie 20 statische 15 statischen 15 statischen 15 statischen	
	Zellweich des Zellweisers Welfelle der Zellsweise des der Setterweisert anfläteren seit der werdem Teil gelle der Reicheregen teigeneten? Um seiter Unten all der Zellweisert steffen? Angenefikte Zellweiset:	
		< Zunide Weiter > Fertig Abbrechen Hilfe

1	Erstellung des Datenexport	 Wenn der Datenexport automatisch erstellt werden soll, wählen Sie den entsprechenden Radio-Button aus. Über das Pulldown-Menü legen Sie den definierten Zeitpunkt des automatischen Datenexports fest. Wie Sie individuelle Zeitpunkte definieren, finden Sie unter Zeitplanung (GridVis- Desktop) und Zeitplanung (GridVis Web)
2	Zeitbereich des Datenexports	 Legen Sie den Zeitraum und den Starttermin (Tag und Uhrzeit) des Datenexports fest. Beim ZSG-Report wird in der Regel als Zeitraum das letzte Jahr gewählt und als Starttermin der 1. Januar um 00:00 Uhr.
		INFORMATION Das Erstellen des Reports kann aufgrund der großen Datenmenge mehrere Minuten dauern. Die Zeit ist abhängig vom Umfang des Projekts.

2. Schritt Auswahl der Abgrenzungsvarianten:

Pos.	Parameter /Funktion	Beschreibung
1	Abgrenzung svarianten	Entsprechend Ihres Messkonzepts, wählen Sie eine der folgenden Abgrenzungs- Varianten: • Eigenverbraucher-Abgrenzung • Drittverbraucher-Abgrenzung
2	Gewillkürte Nachrangre gelung	 Wählen Sie diese Checkbox, wenn Sie Drittverbraucher nach der gewillkürten Nachrangregelung berücksichtigen wollen.
3	Sonstige	 Wählen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Messgeräte zur Auswertung heranziehen wollen, die nicht nach PTB-A 50.7 und MID zertifiziert sind (z. B. Virtuelle Geräte, UMG 512, UMG 96RM-E,).

Province of the second second

📰 Zah

3. Schritt Geräteauswahl:

Pos.	Parameter /Funktion	Beschreibung
1	Filtern von Messgeräten	 Such- und Sortierfilter-Funktion Nützlich, bei großer Anzahl von Messgeräten Aus- oder Abwahl aller Geräte



2	Auswahl der Messgeräte

• Wählen Sie die benötigten Messgeräte über die Checkbox aus. In einem weiteren Schritt werden die ausgewählten Geräte konfiguriert.

4. Schritt Konfiguration EEG Umlagepflicht:

Pos.	Parameter /Funktion	Beschreibung
1	Konfigurati on EEG Umlagepflic ht	 Sie können insgesamt fünf unterschiedliche EEG-Privilegien anlegen und in einem weiteren Schritt den Messgeräten zuweisen. Legen Sie eine Beschreibung, den Preis pro kWh und den Befreiungssatz des Privilegs fest. Der eingegebene Preis der EEG- Umlage muss für den betrachteten Reportzeitraum gültig sein. Der Befreiungssatz muss mindestens 1 % betragen.



5. Schritt Messstellen Konfigurieren:

Pos.	Parameter /Funktion	Beschreibung
1	Suche	 Messstellen anhand des Namens suchen. Nützlich, bei großer Anzahl von Messgeräten
2	Liste der Messstellen	 Zeigt eine Übersicht der Messstellen mit ihrer Konfiguration. Die aktive Messstelle ist farbig hinterlegt.
3	Schaltfläch en Hinzufügen und Löschen	• Hinzufügen einer neuen Position /Messstelle in die Liste oder Löschen ei nes bestehenden Eintrags.
4	Applikation	Messstellen-Art auswählen: • Eigenerzeugung • Eigenverbraucher • Netzeinspeisung • Netzbezug • Drittverbraucher • Gewillkürte Nachrangregelung Abhängig von Ihrem Messkonzept (z. B. Eigenverbraucher- oder Drittverbraucher- Abgrenzung) sind nicht immer alle Einträge wählbar.
5	EEG Umlagepflic ht	 Zuweisung eines der definierten EEG- Privilegien



6	Messstelle	Messstelle / Messgerät auswählen.
7	Messwertau swahl	 Messwert einer Messstelle / eines Messgeräts auswählen.
8	Messverfah ren	 Wählen Sie, in welcher Form die Messwerte vorliegen: Zählerstandsgang Lastgang (z. B. bei CSV oder MSCONS Importen)
9	Berechnung sverfahren	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Eigenverbraucher-Abgrenzung gewählt haben und keine Netzeinspeisung stattgefunden hat.

6. Schritt Datei zum Speichern auswählen:

Pos.	Parameter /Funktion	Beschreibung
1	Dateiformat des Reports	Sie können wählen, in welchen Dateiformat der ZSG-Report ausgegeben wird. • Excel Arbeitsmappe (*.xlsx) • Excel 97.2003 Arbeitsmappe (*.xls) • PDF-Datei (*.pdf) Die Ausgabe von Rohdaten und Berechnungstabellen wird nur in den Excel- Formaten unterstützt.
2	Dateiname und Speicherort	 Wenn der Report auch in der GridVis Web verfügbar sein soll, wählen Sie den entsprechenden Radio-Button. Geben Sie den Dateinamen des Datenexports ein. Das Feld für den Namen des Datenexports in der Applikation GridVis wird automatisch mit dem Dateinamen gefüllt. Optional passen sie diesen Anzeigenamen über das Eingabefeld an. Wählen Sie über die Schaltfläche einen Speicherort des Datenexports oder tragen Sie den Pfad des Speicherortes in das entsprechende Feld ein.
3	Dateiaktion	 Wenn der Datenexport bereits existiert, wählen Sie eine Dateiaktion aus: Erstellungsdatum & Zeit an den Dateinamen anhängen - Erstellt eine zusätzlichen Datenexport. Vorhandene Datei überschreiben - Üb erschreibt einen bestehenden Datenexport.
4	Datenexport erstellen	Wenn der ZSG-Report direkt nach der Fertigstellung des Datenexports erzeugt werden soll, wählen Sie den entsprechenden Radio-Button.



Glossar

Begriff	Erläuterung
Drittverbrauc her	Stromverbrauchseinrichtungen an die Strom weitergeleitet wird, die aber nicht Teil des privilegierten Unternehmens sind. Dies sind z. B. Zulieferer oder Mieter in einer Liegenschaft, aber auch "verwandte" Unternehmen (Mutter-, Schwester- oder Tochtergesellschaften).
Drittverbrauc her- Abgrenzung	Messkonzept, bei dem die an Drittverbraucher weitergeleitet Strommenge eichrechtskonform, viertelstundengenau gemessen wird. Benötigte Messstellen für den ZSG-Report: Eigenerzeuger, Drittverbraucher und Einspeisung
Eigenerzeug ung	Vom Betroffenen selbst erzeugte Strommenge aus einer privilegierten Stromerzeugungsanlage (z. B. Photovoltaik oder BHKW)
Eigenverbrau cher	Vom Betroffenen selbst verbrauchte Strommenge
Eigenverbrau cher-	Messkonzept, bei dem die selbst verbrauchte Strommenge eichrechtskonform, viertelstundengenau gemessen wird.
Abgrenzung	Benötigte Messstellen für den ZSG-Report: Eigenerzeuger, Eigenverbraucher
Gewillkürte Nachrangreg	Die gewillkürte Nachrangregelung bietet die Möglichkeit, bei der Strommengen Abgrenzung der Verbraucher, Messstellen ohne zertifizierten Zählerstandsgang zu verwenden.
ciulig	In diesem Fall werden eigenerzeugte Strommengen erst nach anderen Strommengen berücksichtigt.
Lastgang	Messverfahren, bei dem die Strommenge über einen definierten Zeitraum z. B. mit einem RLM-Zähler aufgezeichnet wird.
Netzbezug	Vom Stromlieferanten bezogene Strommenge.
Netzeinspeis ung	Vom Betroffenen selbst erzeugte Strommenge (z. B. Photovoltaik oder BHKW), die in das Netz des Stromlieferanten zurück gespeist wird.
Zählerstands gang	Messverfahren, bei dem die Strommenge mit viertelstundengenauen, zeitgleichen Messwerten aufgezeichnet wird.