




# Server neu starten

> [Allgemeine Beschreibung](#)

> [Wie öffne ich die Funktion?](#)

Gültig für

GridVis-Editionen		Software-Plattform
		 

## Allgemeine Beschreibung

Die Weboberfläche der GridVis (GridVis-Energy) bietet ab der Version 7.2 die Funktion **Server neu starten** an.  
Die Funktion **Server neu starten** wird z.B. benötigt, um Konfigurationen

- in der GridVis neu zu laden.
- die einen Neu-Start des Diensts erfordern, zu laden.

HINWEIS!









Die Funktion **Server neu starten** ist experimentell und wird unter Windows noch nicht registriert.

Abb.: Schaltfläche **Server neu starten** in der Fußleiste der Weboberfläche



## Wie öffne ich die Funktion?

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Navigation** .
- Klicken Sie Im Ausklappenü **Einstellungen**  auf den Eintrag **System** .
- Die Schaltfläche **neu starten**  finden Sie in der Fussleiste der **Register Server**, **Projekte** und **Lizenz** der Funktion **System** .
- Durch Klicken der Schaltfläche **neu starten**  startet Ihr konfigurierter Server über eine Ja-/Nein-Abfrage neu.  
**Beachten Sie:** Nach einem **Server Neu-Start** loggt das System Sie aus. Für die weitere Nutzung der Software-GridVis-Energy zuerst am System wieder einloggen!

