

Zeitplanung

> [Allgemeine Beschreibung](#)

> [Wie öffne ich die Funktion?](#)

> [Zeitpunkte](#)

> [Zeiträume](#)

Gültig für

GridVis-Editionen	Software-Plattform
 	 

Allgemeine Beschreibung




In der Funktion **Zeitplanung (Manager)** konfigurieren Sie [Zeitpunkte](#) und [Zeiträume](#) für weitere Aktionen und Funktionen, wie

- Automatische Auslesung (Zeitpunkte).
- Rücksetzungen (Zeitpunkte).
- Erzeugung von Reporten (Zeitpunkte).
- Datenbank Aktionen (Zeitpunkte).
- Alarm-Management (Zeiträume).
- Tarifbildung (Zeiträume).
- Kennzahlen (Zeiträume).

HINWEIS!

Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (z.B Administrator-Rechte) sind befugt Zeitpläne (Zeitpunkte und Zeiträume) zu konfigurieren.

Wie öffne ich die Funktion Zeitplanung (Manager) in der GridVis-Web?

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Navigation** .
2. Die Funktion **Zeitplanung**  finden Sie im Ausklapp-Menü unter **Verwaltung** .

Beachten Sie:

Die Konfiguration der Funktionen **Zeitplanung (Manager)**, **Zeitpunkte** und **Zeiträume** verläuft in der GridVis-Web (Energy) und GridVis-Desktop identisch und sind in der jeweils anderen Plattform wirksam:

- [Zeitpunkte](#)
- [Zeiträume](#)

Abb.: Ausklappmenü Verwaltung > Zeitplanung

