

Zeit

Aufzeichnung Allgemein Messung
Peripherie Logik **System**

NAVIGATION

Zeit

Kommunikation

Firewall

Uhrzeit konfigurieren:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte **System**.
- Wählen Sie die Konfigurationskarte **Zeit**.

The screenshot shows the 'Zeit' (Time) configuration page. At the top, it says 'Zeit' and 'Konfigurieren Sie die Zeit, die auf dem Gerät verwendet werden soll.' Below this, there's a table with the following data:

| | |
|---------------------|---------------|
| Aktuelle Zeit | 16:01:34 |
| Aktuelle Gerätezeit | 16:19:58 |
| Differenz | 1104 Sekunden |

To the right of the table is a button labeled 'Gerätezeit synchronisieren'. Below the table, there's a note: 'Diese Änderung wird erst wirksam, wenn die Konfiguration auf das Gerät übertragen wurde.' Below this, there's a dropdown menu for 'Zeitzone' with 'Europe/Andorra' selected. Below the dropdown is a toggle switch for 'Aktiviere NTP' which is turned on. At the bottom, there's a text input field for 'NTP Server (mehrere Server mit Semikolon separieren)' containing the text '0.europe.pool.ntp.org;1.europe.pool.ntp.org;2.europe.pool.ntp.org'.

- **Auf lokale Systemzeit synchronisieren**

Aktuelle Zeit

Aktuelle Systemzeit des lokalen Rechners

Aktuelle Gerätezeit

Aktuell eingestellte Gerätezeit

Differenz

zwischen aktuelle Zeit und aktuelle Gerätezeit

Gerätezeit synchronisieren

Betätigen Sie die Schaltfläche, um die Gerätezeit mit der Systemzeit des lokalen Rechners zu synchronisieren. NTP muss aktiv sein.

- **Synchronisierung über NTP Server**

Zeitzone


Wählen Sie im Drop-Down-Menü die Zeitzone des Geräte-Standorts.

Aktiviere NTP

Aktivieren Sie die Funktion über den Schiebeschalter.

NTP Server

Tragen Sie hier die Zeit-Server ein. Trennen Sie mehrere Server mit einem Semikolon voneinander.

Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie die  Schaltfläche.
