

Firewall

NAVIGATION

- Zeit
- Kommunikation
- Firewall

Konfiguration aufrufen:

- Klicken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte **System**.
- Wählen Sie die Konfigurationskarte **Firewall**.

Firewall

Konfigurieren Sie die Protokolle und deren Ports die geöffnet werden sollen

Firewall aktivieren

✓ Modbus TCP/IP

✓ SSH

✓ NTP

✓ Discovery

Modbus TCP/IP

Geöffnet

Die Firewall ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.

Entscheiden Sie, für welche Protokolle die dazugehörigen Ports geöffnet oder geschlossen werden sollen:

- Modbus TCP/IP
- SSH
- NTP
- Discovery (ab Gerätefirmware 1.3.0)



Port geöffnet



Port geschlossen
