

Allgemein UMG 96-PA

Menü Allgemein:

[Identifikation](#)

[Schleppzeiger](#)

[Gerasterte Mittelwerte*](#)

[Gleitender Mittelwert](#)

[Werte setzen*](#)

Hinweis



* Diese Konfigurationskarten sind nur bei bestimmten Messgeräten der **P A/PQ-L-Serien** oder Ausstattungen verfügbar.

[Zur Menüübersicht](#)