Verbindung zum Gerät

Verbindung zum Gerät herstellen

GridVis® Desktop:

| Typ Ethernet | | | (* |
|-------------------|------------|--------------------------------|----|
| Verbindungs-Ein | stellungen | | |
| iost / IP-Adresse | | 192.168.20.224 | |
| Seräteadresse | 1-255 | 1 🐳 🔴 | |
| Experten-Einstel | lungen | | |
| | | | • |
| lodbusprotokoll | | Modbus-TCP 🗸 🔴 | |
| fort | | 502 숙 🥥 | |
| Max. Nr. Versuche | | 3 🗘 🕘 | |
| ime-out | | 5.000 ≑ 🥥 | ms |
| Pollingzeit | 0-60000 | 1.000 🗢 🥥 | ms |
| | | g ^{te} Verbindungstes | it |

Um den Gerätekonfigurator aufrufen zu können, muss eine aktive Netzwerkverbindung zum Gerät bestehen.

Legen Sie ein neues Gerät in der GridVis® Desktop an. Wählen Sie PROCONT

Einstellmöglichkeiten im Fenster "Neu PROCONT"

• Тур

Wählen Sie:

Ohne Verbindung: zur Voraberstellung von Geräten, zu denen noch keine Verbindung besteht.

Die Verbindungseinstellungen können zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden. Der Gerätekonfigurator kann ohne Verbindung nicht aufgerufen werden.

Host / IP-Adresse

Tragen Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Standardmäßig ist Modbus-TCP aktiviert. Die aktuelle IP-Adresse sehen Sie im Hauptmenü des Controllers, indem Sie durch Betätigen der Pfeiltasten an die entsprechende Stelle navigieren.

Um die Einrichtung abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Gerätekonfigurator aufrufen

Über diese intuitive Web-Konfigurationsoberfläche konfigurieren Sie Ihr Gerät einfach und schnell. Ihnen stehen weiterführende Informationen in dem entsprechenden Benutzerhandbuch zu den PROCONT Geräten im Download Bereich unter www.janitza.de zur Verfügung.

über GridVis® Web:



oder über GridVis® Desktop:



- Wählen Sie im Projektfenster das Gerät aus (Beispiel: Procont-LMC)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration.

- Klicken Sie im Menüband auf Übersicht.
- Wählen Sie das Gerät in der Liste aus (Beispiel: Procont-LMC)
- Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel Icon