

UMG 806 - Allgemein

Identifikation

Name des Gerätes: Geben Sie den frei wählbaren Gerätenamen ein (max. 255 Zeichen).

Beschreibung des Gerätes: Geben Sie, wenn gewünscht, eine frei wählbare Beschreibung des Gerätes ein (max. 255 Zeichen).

Werte setzen

Setzen Sie hier Verbrauchswerte für die einzelnen Phasen sowie für die Summe der Phasen L1 bis L3.

Eingang auswählen: Wählen Sie die einzustellende Phase aus. Möglich sind L1, L2, L3 und Summe L1..L3.

Wertetyp auswählen: Wählen Sie aus zwischen

- Kapazitive Blindarbeit
- Scheinarbeit
- Bezogene Wirkarbeit
- Induktive Blindarbeit
- Gelieferte Wirkarbeit

Wert bearbeiten: Geben Sie hier die Werte inklusive Nachkommastellen ein.

Die Einheit wird automatisch durch den zuvor ausgewählten **Wertetyp** g esetzt.

The image displays two screenshots of the UMG 806 configuration interface. The top screenshot shows the 'Identifikation' (Identification) tab, which includes fields for 'Name des Geräts' (Device Name) and 'Beschreibung des Geräts' (Device Description). The bottom screenshot shows the 'Werte setzen' (Set Values) tab, which includes dropdowns for 'Eingang auswählen' (Select Input) and 'Wertetyp auswählen' (Select Value Type), and a text field for 'Wert bearbeiten' (Edit Value).