

Inbetriebnahme Code

TU
TO
RIAL

GridVis-Projekte ohne Zugang zum Internet nehmen Sie über die nachfolgenden Schritte in Betrieb:

Inbetriebnahme Code anzeigen:

- Melden Sie sich auf Ihrem [Janitza ID-Account](#) an.
- Gehen Sie zur GridVis-Edition, mit der das Projekt aktiviert werden soll.
- Wählen Sie im Pull-down-Menü Optionen den Eintrag **Inbetriebnahme Code anzeigen**.

Hinweis

Sie können Ihren Janitza ID-Account direkt vor Ort mit einem Smartphone aufrufen, um einen Inbetriebnahme Code abzurufen.

Meine Lizenzen

EiSc Expert
GridVis EXPERT 100

Items in Verwendung:	0
Aktiviert am:	16. Dezember 2020
Aktualisierungszeitraum:	345 Tage
Administratoren:	1

Verwalten Optionen

- Items hinzufügen
- Aktualisierungszeitraum verlängern
- Inbetriebnahme Code Anzeigen**
- Testlizenz entfernen

Free Edition
GridVis ESS

Inbetriebnahme Code anzeigen

Der Inbetriebnahme Code ermöglicht es, GridVis ohne Internetverbindung innerhalb von 30 Tagen einzurichten und zu konfigurieren.

Nach Ablauf der 30 Tage muss diese GridVis über das Offline Aktivierungsverfahren lizenziert werden.

ADEC-BQ7J-7SCH-PYTQ

Schließen

Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Inbetriebnahme Code.

- Kopieren oder notieren Sie sich den Inbetriebnahme Code.

Inbetriebnahme Code eingeben:

- Starten Sie die Software GridVis-Desktop auf einem Rechner, der mit Ihrem Projekt verbunden ist.

Besteht keine Verbindung zum Internet, öffnet sich das nebenstehende Fenster. Wenn Sie den Inbetriebnahme Code bereits abgerufen haben, können Sie die Schritte 1 bis 3 überspringen.

- Betätigen Sie die Schaltfläche, um den Inbetriebnahme Code einzugeben.

- Geben Sie den Inbetriebnahme Code in das vorgesehene Feld ein. Es werden die GridVis-Edition und das Enddatum der Inbetriebnahmephase angezeigt.
- Um mit der Inbetriebnahme zu beginnen, betätigen Sie die Schaltfläche.
- Im folgenden Fenster bestätigen Sie abschließend den Start der Inbetriebnahmephase.

Sie können danach sofort mit der Einrichtung des Projekts (Messgeräte, Benutzer, Datenimporte ...) beginnen.

Hinweis

Die Inbetriebnahmephase ist auf 30 Tage begrenzt. Innerhalb dieser Zeitspanne müssen Sie Ihr Projekt lizenzieren. Ansonsten ist die GridVis nach Ablauf der Inbetriebnahmephase nur eingeschränkt nutzbar.

Lizenzierungswizard JES_GridVis_Schulung

Inbetriebnahmephase des GridVis-Projekts ohne Internetverbindung beginnen

Damit Sie schnell mit der Arbeit beginnen können, haben Sie **30 Tage** Zeit die GridVis einzurichten und zu verwenden.

Dazu wird der aktuelle Inbetriebnahme Code Ihrer Lizenz benötigt. Nach den **30** Tagen muss die GridVis mit Ihrer Lizenz aktiviert werden.

So erhalten Sie Ihren Inbetriebnahme Code:

- 1 Loggen Sie sich mit Ihrer Janitza ID unter <https://id.janitza.de> ein
- 2 Fügen Sie Ihre erworbene Lizenz zu Ihrer Janitza ID hinzu
- 3 Der Inbetriebnahme Code kann unter **[Lizenz Einstellungen]** → **[Lizenz Informationen]** abgerufen werden

Inbetriebnahme Code eingeben

Lizenzierungswizard JES_GridVis_Schulung

Inbetriebnahme Code eingeben

Geben Sie den Inbetriebnahmecode ein, um die Inbetriebnahmephase zu starten.

Inbetriebnahme Code
ADEB-BQ7I-7SCH-PYTQ ✓

Folgende Lizenzinformationen konnten anhand des Inbetriebnahme Codes erkannt werden:

Inbetriebnahmephase endet am: **4. Februar 2021**
GridVis Edition: **Standard**

Nach der Inbetriebnahmephase ist die GridVis nur noch eingeschränkt nutzbar und muss mit Ihrer Lizenz aktiviert werden.

Zurück **Inbetriebnahmephase jetzt beginnen**

Lizenzierungswizard JES_GridVis_Schulung

Inbetriebnahmephase erfolgreich gestartet.

✓

Die Inbetriebnahmephase für das Projekt **JES_GridVis_Schulung** hat nun begonnen und endet am **4. Februar 2021**.

Abschließen