

Willkommen bei der Janitza FAQ

Willkommen bei Janitza



Herzlich Willkommen im FAQ Bereich der Firma Janitza

FAQ's durchsuchen



Seitenhierarchie

Neuste Inhalte

Zuletzt aktualisiert

Ist es möglich den GridVis Dienst auf https (gesicherte Verbindung) umzustellen?

Mär 15, 2023 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

Verlustleistung KUV Wandler für Wärmeberechnung

Feb 16, 2022 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

UMG96RM-E/-PN - Leistungsaufnahme der Eingänge I5/I6

Sep 20, 2018 erstellt

MySQL Server stürzt nach Upgrade auf die GridVis 7.3 ab, wenn GridVis gestartet wird

Aug 14, 2018 erstellt

Rogowski-Stromwandler (RogoTans) an Summenstromwandler

Jan 24, 2018 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Dienst und UNC Pfade für Reporte auf Netzlaufwerk

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Service als bestimmter User laufen lassen

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

Beliebte Tags

alarm alarmmanager app aufzeichnung aufzeichnungsdauer bacnet batterie berechnung blackfin börde ct-6-20 datenbank **dienst** differenzstrom differenzstrombereich digitalausgang digitaleingang display effektivwerte email ereignis **ereignisse** event events frequenz frequenzbereich genauigkeit genauigkeitsklasse **gridvis** gsdml halbwellen hintergrundbeleuchtung i5 i6 impulsabstand impulsausgang jasic kalibrierung kaskade kaskadenschaltung kommunikation kuw lebensdauer leistungsaufnahme leitungslänge lizenz löschen manuell **messbereich** messverfahren minienms mittelungzeit mittelwerte **modbus** modbus-adresse mssql password periode port ports profibus profibus-profil profinet rcm register registeradresse report reporte rest ringstruktur rücksetzung **service** snmp spannungswandler speicher sprache sps ssl standby status stromwandler summenstromwandler timeout transienten triggerpunkt ultimate umg20cm umg511 umg512 umg96rm-e umg96rm-p umg96rm-pn unc virtuell wandler watchdog webserver zähler überspannung überspannungskategorie