

Willkommen bei der Janitza FAQ

Willkommen bei Janitza

 Herzlich Willkommen im FAQ Bereich der Firma Janitza

FAQ's durchsuchen



Seitenhierarchie

Neuste Inhalte

Zuletzt aktualisiert

Ist es möglich den GridVis Dienst auf https (gesicherte Verbindung) umzustellen?

Mär 15, 2023 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

Verlustleistung KUW Wandler für Wärmeberechnung

Feb 16, 2022 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

UMG96RM-E/-PN - Leistungsaufnahme der Eingänge I5/I6

Sep 20, 2018 erstellt

MySQL Server stürzt nach Upgrade auf die GridVis 7.3 ab, wenn

GridVis gestartet wird

Aug 14, 2018 erstellt

Rogowski-Stromwandler (RogoTans) an Summenstromwandler

Jan 24, 2018 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Dienst und UNC Pfade für Reporte auf Netzlaufwerk

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Service als bestimmter User laufen lassen

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

Beliebte Tags

alarm alarmmanager **app** aufzeichnung auslesen bacnet batterie **berechnung** blackfin
byte börde catiii cmd ct-6-20 dashboard datenbank **dienst** differenzstrom digitalausgang digi
taleingang display effektivwerte ereignis **ereignisse** event events frequenz frequenzbereich
genauigkeit genauigkeitsklasse **gridvis** gsdml halbwellen halbwelleneffektivwert herholdt
hintergrundbeleuchtung i6 impulsabstand jasic kalibrierung kaskade kaskadenschaltung kommu
nikation kuw lebensdauer leistungsaufnahme leitungslänge lizenz lizenzserver manuell **messb**
ereich mittelungzeit mittelwerte **modbus** modbus-adresse mssql netzwerk port ports p
rofibus profibus-profil profinet rcm **register** registeradresse report reporte rest ringstruktur rogo
wskispule **service** snmp speicher sprache sps ssl standby standby-helligkeit status stromwan
dler timeout transienten triggerpunkt ultimate umg20cm umg511 umg512 umg96rm-e umg96rm
-el umg96rm-p umg96rm-pn unc update virtuell wandler webserver werksauslieferung zähler üb
erspannungskategorie überstrom