

UMG96RM -> E - Einstellung Berechnung Mittelwerte

Betrifft: UMG96RM /-CBM /-P /-PN /-E

Für die Berechnung der **Mittelwerte** können die **Mittelungszeiten** für **Spannung**, **Strom** und **Leistung** eingestellt werden.

Die Modbus-Adressen für die Einstellung der Mittelungszeiten findet man in den **Modbus-Adressenlisten** unter Parameter (Seite 14 beim UMG96RM-P /CBM).

Für alle Messwerte die aus der Spannung abgeleitet sind, gilt die **Mittelungszeit der Spannung**.

Beispiel:

UL1-N, THD U, Harmonic UL1

Für alle Messwerte die aus dem Strom abgeleitet sind, gilt die **Mittelungszeit des Stromes**.

Beispiel:

IL1, THD I, Harmonic IL1

Für alle Messwerte die aus der Leistung abgeleitet sind, gilt die **Mittelungszeit des Leistung**.

Beispiele:

PL1, QL1, SL1, CosphiL1