

# UMG96RM-E - Kann man das UMG96RM-E auf Werkseinstellung zurücksetzen ?

**Betrifft:** UMG96RM-E

Ja, mit der GridVis kann das UMG96RM-E auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt werden.