

UMG96RM-EL - Netzwerk-Einstellungen über ModBus ändern

Betrifft: UMG96RM-EL

Wenn man die Netzwerk-Einstellungen über ModBus ändern möchte, stehen dazu folgende Registeradressen zur Verfügung:

IP Adresse [UINT] -> 1

Gateway [UINT] -> 3

Netzmaske [UINT] -> 5

DHCP Mode [SHORT] -> 7