

# Serielle Schnittstelle unter Linux

Unter Linux werden die seriellen Schnittstellen nicht erkannt.

Die in der GridVis verwendete Serialio-Bibliothek unterstützt unter Linux keine Port-Erkennung. Der Kunde muss die Ports einzeln angeben. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Direkt über die Kommandozeile:

```
gridvis -J-DSERIAL_PORT_LIST=/dev/ttyS0:/dev/ttyS1
```

2. Oder dauerhaft in der "gridvis.conf" unter "default\_options" hinzufügen, ähnlich den heap-Einstellungen:

```
default_options="--branding gridvis -J-Xms64m -J-Xmx1g -J-DSERIAL_PORT_LIST=/dev/ttyS0:/dev/ttyS1 .....
```