## GridVis Service Sprache umstellen

Um die GridVis Service Sprache umzustellen muss die Server.conf unter C:\Program Files\GridVisServer\etc abgeändert werden.

Schritt 1/5:

Notepad++ (oder andere Text Editor) muss als Administrator gestartet werden.



Schritt 2/5:

Die Server.conf muss geöffnet werden



Schritt 3/5:

Der Parameter --locale "en" muss hinzugefügt werden. Und das Conf File abgespeichert werden.

C/Program Files/Grid/VisServer/utc/server.conf - Notepad++	
Date Generation Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Makro Ausführen Erweiterungen Fenster ?	x
1 # \$(HOME) will be replaced by user home directory according to platform	
2 default_userdir="C:\GridVisData"	
3	I
1 1 5 Portions used by the Jaunsher by default, on he gravides by applicit	
6 4 command line witches	
7 default_options="branding server -J-Xms64m -J-Xmx512m -J-XX:MaxPermSize=128m -J-Dvisualvm.display.name=GridVis -J-Dnetbeans.exception.report.min.level=99999locs	ale "en" J-Dnetbeans.exc
8 #-J-Dcom. sun.management.jmxremote.port=3333 -J-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -J-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false	
9 #-J-Dxicket.configuration-development 10 # for development numpers you may wish to annendJ-Dnatheans logget consolarities -J-se	
11	
12 # default location of JDK/JRE, can be overridden by usingjdkhome <dir> switch</dir>	
13 #jdkhome="jze"	I
17 # clusters' paths separated by path.separator (semicolon on Windows, colon on Unices)	
16 fextra_olusters-	
17 jdkhome="jre"	
Normal test file length : 1269 lines: 19 Ln: 7 Col: 123 Sel: 0 UNBK	ANSI INS

Schritt 4/5:

Der GridVis Dienst muss unter Verwaltung --> Dienste neu gestartet werden.

Date Atton Absolt r (min) C C C Dienste (Lokal) GridVis Service				
Dienste (Lokal)     Oriefvis Service				
GridVis Service				
	Name	Beschreibung	Status	9t *
Por Trends Standard Den Brends Standards Standards Standards Hennes Standards and the defore	A set and we have ablanded spectral     But and were ablanded spectral     Cohe. System and ablanded sp	<ul> <li>Bill Construction of the second second</li></ul>	Gestartet Gestartet Gestartet Gestartet Gestartet Gestartet	3. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	KE- und Fortsetzen amodule     Integrität Neu starten ang	Die KEEXT-Diensthosts der Schüsselerstellungsmodule für KE (Internet Key Exchange) und Auth-IP (Authenticated Internet. Stellt ein XSB9-Zenflikte und Schüsselersneitungsdienste für den NAP-Agent (Network Access Protection) bereit. Die Durch	. Gestartet	A. M
Erweitert / Standard /	Alle Aufgaben     Alle Aufgaben	more to another emproves are reasoned and reasoned and the above and call and to access the local and the device	Condition	÷
Jienst "GridVis Service" auf "Lokaler Computer" beenden un	l neu starten Eigenschaften			_
	Hile			

## Schritt 5/5:

Nach erneutem Aufruf der GridVis Service Webseite (oder F5) wird die Seite in der gewünschten Sprache angezeigt.

