

Informationen fuer Bestandskunden

HINWEIS



Die nachfolgenden Hinweise sind an Nutzer gerichtet, die bereits eine bestehende GridVis-Lizenz besitzen. Hier wird beschrieben, mit welchen Lizenzierungsverfahren GridVis Desktop und GridVis Web starten.

Verhalten beim Start der GridVis Desktop

| Ausgangssituation | Lizenzierungsverfahren nach dem Start | Erläuterung |
|-----------------------------------|---|--|
| Gültige alte Lizenz vorhanden | GridVis Desktop startet mit dem bisherigen Lizenz-Modell | Die GridVis erkennt automatisch, dass eine alte Lizenz vorhanden ist und startet im entsprechenden Modus |
| Keine Lizenz vorhanden | Start im aktuellen Lizenz-Modell | |
| Gültige aktuelle Lizenz vorhanden | Start im aktuellen Lizenz-Modell | |

Um das aktive Lizenzierungsverfahren anzuzeigen oder zu wählen, betätigen Sie die Schaltfläche für das Lizenz-Management




Das Lizenz-Manager Fenster wird geöffnet.

Das aktive Lizenzierungsverfahren ist ausgewählt.

Wenn Sie das Lizenzierungsverfahren wechseln wollen, betätigen Sie den entsprechenden Radio-Button und starten Sie die GridVis über die Schaltfläche neu.

Die GridVis wird nun immer mit dem ausgewählten Verfahren gestartet.



Verhalten beim Start der GridVis Web

| Ausgangssituation | Lizenzierungsverfahren nach dem Start |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Bestehende alte Lizenz vorhandenHauptprojekt nicht nach aktuellem Lizenzmodell lizenziert. | Der Dienst startet im bisherigen Lizenz-Modell |
| <ul style="list-style-type: none">Bestehende alte Lizenz vorhandenHauptprojekt ist nach aktuellem Lizenzmodell lizenziert. | Der Dienst startet im aktuellen Lizenz-Modell |
| <ul style="list-style-type: none">Es ist kein Projekt geladen.Es ist keine Lizenzdatei im Installationsordner der GridVis oder dem Benutzerverzeichnis vorhanden. | Der Dienst startet im aktuellen Lizenz-Modell |

Um das aktive Lizenzierungsverfahren anzuzeigen, betätigen Sie im Menü **Sys**tem das Dialogfeld **Lizenz**.

System

Server

Projekte

Lizenz

Projekt- & Lizenzinformationen

Items

| Projektname | Verwendete Items | Verfügbare Items | Geräte / Module | Benutzer | Datensimporte |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|
| Energiemanager TD | 9 | 95 | 7 | 2 | 0 |

Lizenzinformationen

Edition

EXPERT

Lizenzname

Standort Nord

Status

Online

Verbindungsstatus

Online: letzte Verbindung am 18. Januar 2021, 09:56

Aktiviert am

16. Dezember 2020

Janitza ID

elke.schick@janitza.de

Lizenz ID

050 153

Aktualisierungszeitraum

331 Tage

Zur Janitza ID Webseite

Projektinformationen

Lokaler Dateipfad

C:/Users/jochen.schick/Documents/GridVisProjekte/Energiemanager TD

Projektstatus

Bereit

Pfad kopieren

Janitza

Help

6.4.0 Energy

Server neu starten

www.janitza.de

GridVis 1.5

© Janitza electronics GmbH

Lizenzinformationen, im Beispiel das aktuellen Lizenz-Modell