Inbetriebnahmereport

Gültig für

GridVis-Editionen	Software-Plattform
GridVis Essentials, GridVis Standard, GridVis Expert	GridVis DESKTOP, GridVis WEB

Nachdem Sie ein Projekt erstellt und Geräte zu diesem hinzugefügt haben, können Sie einen Inbetriebnahme-Report erstellen. Der Report dient als Abschlussreport nach einer Inbetriebnahme und beinhaltet eine Übersicht über das Projekt (Kunden- und Prüferdaten, Details zur im Projekt verwendeten GridVis-Version), sowie die vier optionalen Elemente: Abnahmeprotokoll, Gerätedetails, Wandlereinstellungen und Anschlusskontrolle. Um einen Inbetriebnahme-Report zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:



1. Wählen Sie in der Rubrik **Andere** im Bereich **Datenexporte** den Eintrag **Inbetriebnahme-Report** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**.
2. Wählen Sie die Geräte aus, die in den Export einbezogen werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
3. Geben Sie einen Titel für den Report ein und wählen Sie die gewünschten Layouteinstellungen, sowie Report-Funktionen aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
4. Geben Sie die Unternehmens- und Prüferinformationen ein und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche **Weiter**.
5. Fügen Sie bis zu zehn Einträge in das Abnahmeformular ein und protokollieren Sie, ob diese erfüllt wurden. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
6. Konfigurieren Sie die Grenzwerte für die Anschlussüberwachung und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
7. Wählen Sie das gewünschte **Dateiformat** aus. Es stehen die Formate PDF, XLS und XLSX zur Verfügung.
8. Wählen Sie aus, ob der Datenexport im Web verfügbar seien soll oder nicht. Geben Sie einen Dateinamen für den Datenexport an und wählen Sie einen Speicherort aus.
9. Wählen Sie die **Dateiaktion** für den Export aus. Sollte die Datei bereits existieren, können Sie diese überschreiben oder das Erstellungsdatum und die Zeit anhängen, um eine neue Datei zu erstellen.
10. Wählen Sie im Bereich **Datenexport erstellen** aus, ob der Datenexport direkt erstellt werden soll. Klicken abschließend Sie auf die Schaltfläche **Fertig**.