


Remove Apps

Assistent App-Management - Apps entfernen

1. Öffnen Sie den Assistenten **App-Management** in der GridVis und wählen Sie Ihr Gerät (Ihre Geräte), wie unter **Geräte-Auswahl** beschrieben.
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt **Aktion wählen** erscheint.
4. Klicken Sie die Schaltfläche **Entfernen**.
5. Es erscheint die **App-Auswahl** zum Entfernen von Apps:




Pos.	Beschreibung
1	<ul style="list-style-type: none"> • Führt den Anwender durch die App-Konfiguration auf App-kompatiblen Geräten. • Gibt Hilfestellungen bei der Wahl Ihrer Apps.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnet ein Eingabefeld. • Geben Sie den Namen der zu suchenden App in das Eingabefeld ein.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Das Präsentations-Feld zeigt die installierten Apps auf den gewählten Geräten. • Apps mit deaktivierter Checkbox <input type="checkbox"/> werden nicht entfernt. • Apps mit aktivierter Checkbox <input checked="" type="checkbox"/> werden entfernt. • Pfeile ◀ ▶ zur Spin box Navigation.

4	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die Anzahl der gewählten Apps im Verhältnis zu den vorhandenen Apps in der Spin box.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Handlungsschritt (Screenshot oben: App-Auswahl) mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Beschreibungen zur jeweiligen App oder zum jeweiligen Handlungsschritt.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Liste mit Geräten, die mit der gewählten App kompatibel sind.
8	<ul style="list-style-type: none"> • Liste mit Seriennummern von Geräten, die mit der gewählten App kompatibel sind.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Screen-Vorschau und Kurztext zur gewählten App.
10	<p>Informationen zur App, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikelnummer • Name • Version • Benötigte Slots (Programmplätze) • Stand alone • Hersteller • Hersteller ID • Kostenpflichtig
11	<ul style="list-style-type: none"> • Bricht den Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück. • Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.
13	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.

6. Nachdem Sie Ihre Apps gewählt haben, klicken Sie die Schaltfläche **Weiter** (Pos. 13).

7. Es erscheint der Schritt **Entfernen**.



Pos.	Beschreibung
1	<ul style="list-style-type: none"> Führt den Anwender durch die App-Konfiguration auf App-kompatiblen Geräten. Gibt Hilfestellungen bei der Wahl Ihrer Apps.
Übersicht Geräte und Apps	
2	<p>Nach Betätigen der Schaltfläche Entfernen (Pos. 8) erscheint in der Spalte der Installations-Status:</p> <p> ... App wird deinstalliert.</p> <p> ... App-Deinstallation abgeschlossen.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> Fronttafel-Einbaugerät mit Typen-Bezeichnung. Hutschienen-Gerät mit Typenbezeichnung.
4	<ul style="list-style-type: none"> Name des Messgeräts. Halten Sie den Mauszeiger über den Messgerätenamen, erscheinen IP-Adresse, Firmware und MAC-Adresse des Geräts.

5	<p>Anzeige der Slot-Kapazität (Jasic-Programmplätze):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz - Belegte Slots. • Weiß - Freie Slots. • Grün - Für die Installation markierte Slots. • Rot - Zum Entfernen markierte Slots (vgl. Pos. 6). • Grau - Unbekannter Slot-Zustand. <p>Halten Sie den Mauszeiger über die Slots, erscheinen in einem Tool-Tipp Belegung und Status des Slots.</p> <p>... Halten Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum Slot-Status.</p>
6	<p>Schwarze App-Icons - Auf dem Gerät installierte Apps. Halten Sie den Mauszeiger über die App-Icons</p> <ul style="list-style-type: none"> • erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig). • erscheint ein rotes x zum direkten entfernen der App (über Sicherheitsabfrage). <p>Grüne App-Icons - Zu installierende Apps</p> <p>Rote App-Icons - Zu entfernende Apps (vgl. Pos. 8).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie den Mauszeiger über ein App-Icon, erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig). • Erscheint ein rotes x zum direkten entfernen der App (über Sicherheitsabfrage). <p>Blaue App-Icons - Zu aktualisierende Apps</p> <p>... Halten Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum App-Status.</p>
7	<p>Halten Sie den Mauszeiger über einen Eintrag, erscheinen Informationen zur App</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernt Apps (rote App-Icons) über eine Sicherheitsabfrage (Apps entfernen - Ja/nein). • Nach erfolgreicher Deinstallation erscheint eine Übersicht Ihrer gewählten Geräte und Apps.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Handlungsschritt mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Beschreibungen zur jeweiligen App oder zum jeweiligen Handlungsschritt.
11	<ul style="list-style-type: none"> • Bricht den Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück. • Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.
13	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.