Zeiträume

- > Allgemeine Beschreibung
- > Wie öffne ich die Funktion?
- > Funktion Zeiträume Übersicht

- > Funktion Zeiträume Einstellungen
- > Funktion Zeiträume Ausnahmen

Allgemeine Beschreibung

Im Register **Zeiträume** der Funktion **Zeitplanung** konfigurieren Sie Zeiträume für Aktionen und Funktionen, wie z.B.

- · Tarifbildung.
- Alarm-Management.


Wie öffne ich die Funktion?

- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Schaltfläche
 Navigation
- 2. Die Funktion **Zeitplanung** finden Sie im Ausklapp-Menü unter **Verwaltung**.
- 3. Klicken Sie im Fenster Zeitplanung auf die Schaltfläche Zeiträ

Abb.: Menü Navigation > Ausklappmenü Verwaltung > Zeitplanung



Funktion Zeitplanung > Fenster Zeiträume - Übersicht






1	?	Schaltfläche Hilfe	Direkt-Hilfe. Führt auf diese Hilfe-Seite. Das Schließen der Hilfe-Seite führt Sie auf die vorherige Seite.
2	12	Funktion Zeitplanung > Fenster Zeiträ ume - Übersicht	 Funktion Zeitplanung als Schaltfläche für Ausklappmenü Projekte. Sobald die Anzahl der Projekte im System >1, erscheint das Ausklappmenü Projekte. Das Symbol kennzeichnet das aktive Projekt. Die Funktion Zeitplanung besitzt die Schaltflächen Zeitpunkte und Zeiträume. Durch Klicken gelangt man in die jeweilige Übersicht.
3	0	Schaltfläche Zeitpunkte	Ein Klick führt in die Übersicht Zeitpunkte . Aktive Schaltfläche erscheint Blau .
4	3	Schaltflächen Zeiträume	Ein Klick führt in die Übersicht Zeiträume . Aktive Schaltfläche erscheint Blau .
5		Such- und Sortierfilter-Funktion	
6	(3)	Schaltfläche Zeitraum hinzufügen	Ein Klick • erstellt einen neuen Zeitraum . • öffnet das Fenster Einstellungen der Funktion Zeiträume .
7		Bereich Zeiträume	Übersichtsbereich aller Zeiträume und Sub-Zeiträume.
8	(3)	Spalte Aktiv / Inaktiv	Anzeige Zeitraum Aktiv oder Inaktiv:
	(3)		Aktiver Zeitraum = schwarzes Symbol Inaktiver Zeitraum = rotes Symbol
9		Name	 Anzeige des Namens Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte.
10		Tags	Anzeige Tags - Funktionen die im eingestellten Zeitraum (mit Ausnahmen) ausgeführt werden. Verfügbare Tags (Funktionen): • Tarif-Tag • AM-Tag (Alarm-Management)
11		Nächster Start	Anzeige der nächsten Ausführung (Wochentag, Datum, Uhrzeit).
12		Vorschau	Grafische Darstellung Wochenübersicht der aktuellen Woche (Farbe der Zeiträume = rot).
13	△	Spalte Ausnahmen	Das Symbol zeigt, bei diesem Zeitraum sind Ausnahmen konfiguriert.
14		Bereich Aktionen	Zeigt verschiedene Schaltflächen zur Bearbeitung Ihrer Zeiträume.
		Bearbeiten	Öffnet das Fenster Einstellungen der Funktion Zeiträume .
		Kopieren	 Kopiert den Zeitraum mit Sub-Zeiträumen, falls vorhanden. Öffnet eine Kopie Einstellungen der Funktion Zeiträume zur Bearbeitung.
		্ৰ প ৬ ^{(§} Sub-Zeitraum anlegen	 Erstellt Sub-Zeiträume. Es erscheint das Fenster Einstellungen eines neuen Sub-Zeitraums.
		X Zeitraum löschen	Löscht den betreffenden Zeitraum über eine Ja/Nein-Abfrage.

15	Anzeige Sub-Zeitraum	Sub-Zeiträume erlauben mehrere Ausführungen von Aktionen/Funktionen zu verschiedenen Zeiträumen mit Ausnahmen.
		Sub-Zeiträume erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Eine blaue Kante kennzeichnet den Sub-Zeitraum.

Funktion Zeitplanung > Fenster Zeiträume > Einstellungen



Beispiel Einstellungen einer Aktion mit dem oben in der Abbildung gezeigten Zeitraum:


- Anzeige der Aktion: 2. Kalenderwoche 2017. (Ausnahme: Sa. und So. siehe Einstellungen Ausnahmen).
- Zeitraumname/Gruppenname: TP-10.
- (Aktions-) Zeiträume gelten für die Funktion Tarif.
- Startdatum der Aktion: 09.01.2017.
 Tägliche Aktion in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr (roter Bereich).
- Nächster Start der Aktion am 10. Jan. 2017 um 12:00 Uhr in 3 Stunden.

Pos.	Icon	Kurztext	Beschreibung
1	?	Schaltfläche Hilfe	 Direkt-Hilfe. Führt auf diese Hilfe-Seite. Das Schließen der Hilfe-Seite führt Sie auf die vorherige Seite.
2	~	Schaltfläche Zurück	Ein Klick führt zurück zum Fenster Zeitplanung > Zeiträume Übersicht.
3	(3)	Fenster Zeiträume	Sie befinden sich im Fenster Zeiträume der Funktion Zeitplanung .
4	Q	Schaltfläche Einstellungen	 Ein Klick öffnet die Einstellungen der Funktion Zeiträume. Konfiguration der Zeiträume für die Funktionen Tarife und Alarm-Management.

5	Schaltfläche Ausnahmen Schaltfläche Speichern Anzeige Wochenübersicht Schaltflächen Kalenderwoche Auswahl Jahr Bereich Zeitraum Eingabefeld Gruppenname und Schieberegler Aktiv	 Ein Klick öffnet die Ausnahmen der Funktion Zeiträume. Konfiguration der Zeitraum-Ausnahmen für die Funktionen Tarife und Alarm-Management. Ein Klick speichert Ihre Einstellungen/Konfiguration. Die gespeicherten Einstellungen in der GridVis-Weboberfläche (Energy) sind auch in der GridVis-Desktop verfügbar und konfigurierbar. Anzeige der Wochenübersicht der eingestellten Zeiträume mit Ausnahmen: Tage des Monats. Wochentag. Stundenskala (unterer Rand). Die eingestellten Zeiträume (rot dargestellt) der Ausführungen mit Ausnahmen (im Beispiel: Sa. und So.). Auswahl der Kalenderwoche für die Anzeige Wochenübersicht. Jahres-Navigation - Links/Rechts - für die Anzeige Wochenübersicht. Konfigurationsbereich Zeitraum. Eingabefeld für den Namen Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung zeigt deaktivierte Zeiträume mit einem roten
7 8 9	Anzeige Wochenübersicht Schaltflächen Kalenderwoche Auswahl Jahr Bereich Zeitraum Eingabefeld Gruppenname und	 Die gespeicherten Einstellungen in der GridVis-Weboberfläche (Energy) sind auch in der GridVis-Desktop verfügbar und konfigurierbar. Anzeige der Wochenübersicht der eingestellten Zeiträume mit Ausnahmen: Tage des Monats. Wochentag. Stundenskala (unterer Rand). Die eingestellten Zeiträume (rot dargestellt) der Ausführungen mit Ausnahmen (im Beispiel: Sa. und So.). Auswahl der Kalenderwoche für die Anzeige Wochenübersicht. Jahres-Navigation - Links/Rechts - für die Anzeige Wochenübersicht. Konfigurationsbereich Zeitraum. Eingabefeld für den Namen Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung ist aktiv (schwarzes Symbol).
9 10	Schaltflächen Kalenderwoche Auswahl Jahr Bereich Zeitraum Eingabefeld Gruppenname und	 Tage des Monats. Wochentag. Stundenskala (unterer Rand). Die eingestellten Zeiträume (rot dargestellt) der Ausführungen mit Ausnahmen (im Beispiel: Sa. und So.). Auswahl der Kalenderwoche für die Anzeige Wochenübersicht. Jahres-Navigation - Links/Rechts - für die Anzeige Wochenübersicht. Konfigurationsbereich Zeitraum. Eingabefeld für den Namen Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung ist aktiv (schwarzes Symbol
9 10	Auswahl Jahr Bereich Zeitraum Eingabefeld Gruppenname und	 Jahres-Navigation - Links/Rechts - für die Anzeige Wochenübersicht. Konfigurationsbereich Zeitraum. Eingabefeld für den Namen Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung ist aktiv (schwarzes Symbol
10	Bereich Zeitraum Eingabefeld Gruppenname und	 Konfigurationsbereich Zeitraum. Eingabefeld für den Namen Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung ist aktiv (schwarzes Symbol).
	Eingabefeld Gruppenname und	 Eingabefeld für den Namen Ihres Zeitraums. Namen gelten für die Gruppe. Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung ist aktiv (schwarzes Symbol).
11		 Weitere Konfigurationen (Sub-Zeiträume) erscheinen als Ausklappzeilen mit Startdatum in der Namensspalte. Der Schieberegler Aktiv aktiviert Ihren konfigurierten Zeitraum. Die Vorschau in der Übersicht Zeiträume des Fensters Zeitplanung ist aktiv (schwarzes Symbol).
		Symbol Sy
12	Schaltflächen Tags	 Ein Klick aktiviert den entsprechenden Tag/die entsprechende Funktion. Gewählte Tags/Funktionen erscheinen blau. Der eingestellte Zeitraum gilt für aktivierte Tags/Funktionen. Eine Mehrfachauswahl an Tags/Funktionen ist möglich. Verfügbare Tags/Funktionen: Tarif-Tag Tooltipp: Zeitraum kann als Tarif genutzt werden. AM-Tag (Alarm-Management) Tooltipp: Zeitraum kann im Alarm Management verwendet werden. HINWEIS! Der Tarifname (Zeitraum der Tarifbildung): ist für die Funktionen KPI, Sankey und Reporte verfügbar. wird für jedes in der GridVis integrierte Gerät erstellt und ist in der Übersichtsseite (GridVis-Desktop) des Geräts verfügbar.
13	Eingabefeld mit Auswahlliste Startdatum	 Eingabefeld oder Auswahlliste Startdatum des Zeitraums. Voreinstellung: Heute.
14	Auswahlliste Wiederholungstyp	Zeitraum-Optionen (Darstellung mit Symbolen):
	H Stündlich	Stündliche Ausführung der unter Tags gewählten Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Zeitraum (Pos. 15): • Eingabefeld Start: Eingabe der Start-Minute • Eingabefeld Ende: Eingabe der Ende-Minute.
	Täglich	Tägliche Ausführung der unter Tags gewählten Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Zeitraum (Pos. 15): Eingabefeld Start: Eingabe der Start-Stunde und -Minute Eingabefeld Ende: Eingabe der Ende-Stunde und -Minute.

		W Wöchentlich	Wöchentliche Ausführung der unter Tags gewählten Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Zeitraum (Pos. 15): Eingabefeld Start (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage (Wochentag). Eingabefeld Ende (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage (Wochentag).
		M Monatlich	Monatliche Ausführung der unter Tags gewählten Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Zeitraum (Pos. 15):
			 Eingabefeld Start (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage des Monats und Schaltfläche Letzter Tag LD. Eingabefeld Ende (Stunde und Minute) mitAuswahlliste Tage des Monats und Schaltfläche Letzter Tag LD.
		Jährlich	Jährliche Ausführung der unter Tags gewählten Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Zeitraum (Pos. 15):
			 Eingabefeld Start (Stunde und Minute) mit den Auswahllisten Tag (Tage des Monats) und Monat. Eingabefeld Ende (Stunde und Minute) mit den Auswahllisten Tag (Tage des Monats) und Monat.
		C1 Einmalig	Einmalige Ausführung der unter Tags gewählten Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Zeitraum (Pos. 15): Eingabefeld Start (Datum und Uhrzeit) mit Auswahlliste Datum. Eingabefeld Ende (Datum und Uhrzeit) mit Auswahlliste Datum.
15		Eingabefeld(er) Zeitraum	 Zeitraum-Auswahl mit Start- und Endzeit. Abhängig von der Einstellung Wiederholungstyp (siehe pos. 14). Erscheint die Fehlermeldung Der Zeitbereich ist zu groß! konfigurieren Sie einen kleineren Zeitbereich.
16		Nächster Start	Anzeige der nächsten Ausführung (Tag, Datum, Uhrzeit).
17		Nächster Anfang in	Anzeige der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Ausführung.
18	×	Schaltfläche Zeitraum löschen	Löscht den betreffenden Zeitraum.
19	•	Schaltfläche Zeitraum hinzufügen	 Ein Klick erstellt eine neue Konfigurations-Zeile Zeitraum mit den Einträgen Wiederholungstyp, Zeitra um, Nächster Start, Nächster Anfang in. Erstellung von mehreren Zeiträumen möglich (Sub-Zeiträume).

Funktion Zeitplanung > Fenster Zeiträume > Ausnahmen



Beispiel Ausnahmen für den eingstellten Zeitraum:

- Anzeige der Ausnahmen der Aktion: 2. Kalenderwoche 2017.
 Ausnahme: Wöchentlich, Sa. und So. (einschließlich) Einstellung Mo..
 Nächste Ausnahme der Aktion am 10. Jan. 2017 um 12:00 Uhr in 2 Stunden.

Pos.	Icon	Kurztext	Beschreibung
1	?	Schaltfläche Hilfe	 Direkt-Hilfe. Schaltfläche führt auf diese Hilfe-Seite. Das Schließen der Hilfe-Seite führt Sie auf die vorherige Seite.
2	~	Schaltfläche Zurück	Ein Klick führt zurück zum Fenster Zeitplanung > Zeiträume Übersicht.
3	(3)	Fenster Zeiträume	Sie befinden sich im Fenster Zeiträume der Funktion Zeitplanung .
4	t,	Schaltfläche Einstellungen	 Ein Klick öffnet die Einstellungen der Funktion Zeiträume. Konfiguration der Zeiträume für die Funktionen Tarife und Alarm-Management.
5	^	Register Ausnahmen	 Ein Klick öffnet die Ausnahmen der Funktion Zeiträume. Konfiguration der Zeitraum-Ausnahmen, in denen die Funktionen Tarife und Alarm-Management nicht ausgeführt werden.
6		Schaltfläche Speichern	 Ein Klick speichert Ihre Einstellungen/Konfiguration. Die gespeicherten Einstellungen in der GridVis-Weboberfläche (Energy) sind auch in der GridVis-Desktop verfügbar und konfigurierbar.
7		Anzeige Wochenübersicht	Anzeige der Wochenübersicht der eingestellten Zeiträumen mit Ausnahmen: Tage des Monats. Wochentag. Stundenskala (unterer Rand). Die eingestellten Zeiträume (rot dargestellt) der Ausführungen mit Ausnahmen (im Beispiel: Sa. und So.).
8		Schaltflächen Kalenderwoche	Auswahl der Kalenderwoche für die Anzeige Wochenübersicht .
9		Auswahl Jahr	Jahres-Navigation - Links/Rechts - für die Anzeige Wochenübersicht.
10		Bereich Ausnahmen	Konfigurationsbereich Ausnahmen.
11		Auswahlliste Wiederholungst yp	Zeitraum-Optionen (Darstellung mit Symbolen) - Ausnahmen der Ausführung innerhalb des eingestellten Zeitr aums :

		出 Stündlich	Stündliche Ausführung der Ausnahmen für Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Startzeit (Pos. 12): • Eingabefeld Start: Eingabe der Start-Minute. • Eingabefeld Ende: Eingabe der Ende-Minute.
		Täglich	Tägliche Ausführung der Ausnahmen für Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Startzeit (Pos. 12): • Eingabefeld Start: Eingabe der Start-Stunde und -Minute. • Eingabefeld Ende: Eingabe der Ende-Stunde und -Minute.
		WWWöchentlich	Wöchentliche Ausführung der Ausnahmen für Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Startzeit (Pos. 12): • Eingabefeld Start (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage (Wochentag). • Eingabefeld Ende (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage (Wochentag).
		Monatlich	Monatliche Ausführung der Ausnahmen für Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Startzeit (Pos. 12): • Eingabefeld Start (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage des Monats und Schaltfläche Letzter Tag LD • Eingabefeld Ende (Stunde und Minute) mit Auswahlliste Tage des Monats und Schaltfläche Letzter Tag
		Jährlich	Jährliche Ausführung der Ausnahmen für Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Startzeit (Pos. 12): • Eingabefeld Start (Stunde und Minute) mit den Auswahllisten Tag (Tage des Monats) und Monat. • Eingabefeld Ende (Stunde und Minute) mit den Auswahllisten Tag (Tage des Monats) und Monat.
		C _{1 Einmalig}	Einmalige Ausführung der Ausnahmen für Aktion(en)/Funktion(en). Einstellung Startzeit (Pos. 12): • Eingabefeld Start (Datum und Uhrzeit) mit Auswahlliste Datum. • Eingabefeld Ende (Datum und Uhrzeit) mit Auswahlliste Datum.
12		Eingabefeld Startzeit	 Ausnahmen-Auswahl mit Start- und Endzeit. Abhängig von der Einstellung Wiederholungstyp (siehe pos. 11). Erscheint die Fehlermeldung Der Zeitbereich ist zu groß! ändern Sie den Zeitbereich.
13		Nächste Ausnahme	Anzeige der nächsten Ausnahme der Ausführung (Datum, Uhrzeit).
14		Nächste Ausnahme in	Anzeige der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Ausnahme der Ausführung.
15	×	Schaltfläche Löschen	Löscht die betreffende Ausnahme für den Zeitraum.
16	₽	Schaltfläche Ausnahmen hinzufügen	Fügt eine neue Ausnahme des Zeitraums hinzu.