


# Lizenzen verwalten

## TUTORIAL

Der Bereich **Meine Lizenzen** in der Accountübersicht gibt Ihnen eine kompakte Übersicht über den Status Ihrer GridVis-Editionen.

Jede Edition wird mit einer eigenen Lizenzkarte angezeigt. Hier verwalten Sie Ihre lizenzierten Editionen und Projekte.



Auf den Lizenzkarten sind zu jeder Edition folgende Informationen vorhanden:

1. Name und Typ der GridVis-Edition
2. Fortschrittsbalken der verwendeten Items
3. Anzahl der lizenzierten Items
4. Detaillierte Informationen zur Edition
5. Optionen zur Lizenzierung
6. Verwalten aktivierter Projekte und Einstellungen



### Optionen zur Lizenzierung

Folgende Aktionen können Sie durchführen:


- [Items hinzufügen](#)
- [Aktualisierungszeitraum verlängern](#)
- [Edition upgraden](#)
- [Inbetriebnahme Code anzeigen](#)
- [Testlizenz entfernen](#)

Diese Aktionen sind nur bei den Editionen Standard und Expert möglich.



### Lizenz verwalten

- Um Einstellungen und aktivierte Projekte Ihrer GridVis-Edition zu bearbeiten, betätigen Sie die Schaltfläche **Verwalten**. Das Fenster mit Ihren aktivierten Projekten öffnet sich.



### Aktivierte Projekte

Hier erhalten Sie eine Übersicht von allen mit der Edition aktivierten Projekte.

Für jedes Projekt ist die Anzahl der verwendeten Items detailliert aufgeführt (Geräte, Module, Benutzer, Datenimporte).



### Projekt verschieben oder entfernen

- Markieren Sie die Projekte, die verschoben oder entfernt werden sollen.
- Wählen Sie gewünschte Aktion des Untermenüs aus.



Wenn Projekte in eine andere Edition verschoben werden sollen, öffnet sich das Auswahlfenster mit Ihren Lizenzen.

- Wählen Sie hier die Edition, in die Projekte verschoben werden sollen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Verschiebe die ausgewählten Projekte in eine andere Lizenz

### Wählen Sie eine Lizenz

The selected projects will be moved into your selected license after syncing GridVis. Until then the project will be marked for move.

Lizenzname	Lizenstyp	Verwendete Items
Standort Nord	EXPERT	0
Standort West	STANDARD	11
Testphase	EXPERT	0

Zurück

Weiter

Mit der nächsten Synchronisation zwischen GridVis und ID-Server werden die Projekte verschoben oder gelöscht. Bis dahin sind die Projekte mit einem Doppelpfeil gekennzeichnet.

Die Synchronisation kann online oder offline (mit Lizenzierungsdateien) erfolgen.

Free Edition  
GridVis ESSENTIALS

Aktiviere Projekte Einstellungen

Suche Projekte

Projektname	Letzte Aktualis.	Geräte/Module	Benutzer	Datenimporte	Gesamt	Aktivierung
Energieanlagen	7. Januar 2021	7	0	0	7	ONLINE
Demo Project Sm	7. Januar 2021	11	0	2	13	ONLINE

### Einstellungen

- **Lizenz Aktionen**  
Mit den aufgeführten Aktionen erweitern Sie Ihre Lizenz.
- **Lizenzname**  
Legen Sie hier den Namen der Lizenz fest.
- **Lizenz Informationen**  
Hier finden Sie alle relevanten Informationen zu Ihrer Lizenz.

Standort West  
GridVis STANDARD

Aktiviere Projekte Einstellungen

Lizenz Aktionen

24 von 100 Items in Verwendung [Weitere Items aktivieren](#)

Ihr Aktualisierungszeitraum endet in 343 Tagen [Aktualisierungszeitraum verlängern](#)

Auf höhere Lizenz erweitern [Lizenz upgraden](#)

Lizenzname

Standort West [Name speichern](#)

Lizenz Informationen

Edition	Standard
Lizenzname	Standort West
Lizenz ID	050 152
Aktiviert am	16. Dezember 2020
Besitzer	elke.schiek@janitza.de
Inbetriebname-Code	ADEB-BQ7I-SXME-WYI