



Benutzerverzeichnis trennen

Wenn Benutzer der GridVis Ihr aktuelles Benutzerverzeichnis (Benutzerdatenbank) wechseln und eine Verbindung zu einem neuen Benutzerverzeichnis herstellen wollen, so muss der Benutzer zuerst das aktuelle **Benutzerverzeichnis trennen**.

Sie gelangen in das Abfragefenster **Benutzerverzeichnis trennen** in der GridVis auf 2 Arten:

1. Klicken Sie im Fenster **Benutzerverwaltung-Übersicht** in der Rubrik **Benutzerverzeichnis-Aktionen** die Schaltfläche **Benutzerverzeichnis trennen** oder
 2. klicken Sie die Schaltfläche **Benutzerverzeichnis trennen** im Untermenü **Benutzerverwaltung** des Menüleisteneintrags **Fenster** (siehe Abbildung rechts).
- Es erscheint ein Abfragefenster **Frage**.
 - Klicken Sie die Schaltfläche **Ja**, um Ihr Benutzerverzeichnis zu trennen.
 - Es erscheint das Fenster **Benutzerverwaltung-Übersicht** mit dem Status **Kein Benutzerverzeichnis**.



- Ihre Software-GridVis ist nun bereit für eine Anmeldung an einem neuen Benutzerverzeichnis (Benutzerdatenbank). Um Ihre GridVis mit einem neuen Benutzerverzeichnis zu verbinden, gehen Sie vor wie in [Mit einem Benutzerverzeichnis verbinden](#) beschrieben.

