

Zeitplanung GridVis-Desktop

Gültig für



Beschreibung

In der Funktion **Zeitplanung (Manager)** konfigurieren Sie **Zeitpunkte** und **Zeiträume** für weitere Aktionen und Funktionen, wie

- Automatische Auslesung (Zeitpunkte).
- Rücksetzungen (Zeitpunkte).
- Erzeugung von Reporten (Zeitpunkte).
- Datenbank Aktionen (Zeitpunkte).
- Alarm-Management (Zeiträume).
- Tarifbildung (Zeiträume).
- Kennzahlen (Zeiträume).

Wie öffne ich die Funktion Zeitplanung (Manager) in der GridVis-Desktop?

- Das Fenster **Zeitplanung** erscheint durch einen Doppelklick auf den Eintrag **Zeitplanung** im Fenster **Projekte**.

Ein Klick auf das Plus-Symbol vor dem Eintrag **Zeitplanung** im Fenster **Projekte** öffnet die Unterverzeichnisse **Zeitpunkt-Management** und **Zeitraum-Management**.

- Ein Doppelklick auf das Unterverzeichnis **Zeitpunkt-Management** öffnet das Konfigurationsfenster **Zeitpunkt-Management**.
- Ein Doppelklick auf das Unterverzeichnis **Zeitraum-Management** öffnet das Konfigurationsfenster **Zeitraum-Management**.

Konfiguration der Funktionen Zeitplanung (Manager), Zeitpunkte und Zeiträume

Hinweis

Die Funktionen **Zeitplanung (Manager)**, **Zeitpunkte** und **Zeiträume**

- konfigurieren Sie in der GridVis-Desktop analog zur GridVis-Web.
- sind in der jeweils anderen Plattform wirksam.

Ausführliche Beschreibungen zur Konfiguration der Funktionen finden Sie im Link: [Zeitplanung \(Bereich GridVis-Web\)](#).

