


# UMG96RM-P - Integerwerte über Profibus abrufen

Betritt: UMG96RM-P

Beispiel: UMG96RM-P mit Profibus

Die Messwerte im Integer Format aus dem Profil 2 über Profibus abrufen.

Mit der GridVis das kundenspezifische Profil 2 anlegen und im Gerät speichern:



Die Messwerte über die Variablen-Tabelle beobachten (ACHTUNG, Messwerte im Ganzzahlen Format berücksichtigen keine Wandelfaktoren!):

