

UMG104->512 - Eingabebereich Skalierungsfaktor Digitaleingänge

Betrifft: UMG104,604,605,508,509,511,512

Bei den Messgeräten UMG104 bis UMG512 sind beim Skalierungsfaktor maximal zwei Nachkommastellen möglich. Drei Nachkommastellen sind aufgrund der JASIC Richtlinien nicht zulässig.

Lösung: Anstatt z.B. Kubikmeter dann Liter verwenden, oder den Wert nachträglich durch ein virtuelles Gerät berechnen lassen.

Digitaler Eingang 1

Digitaler Eingang 1

Einstellungen für 50-Eingang

Wertetyp *

Name für benutzerdefinierten Wert *

Einheit für benutzerdefinierten Wert *

* : Nur für Geräte mit Firmware-Version mindestens 2.000!

Skalierungsfaktor Kubikmeter /Impulse *