

UMG104->512 - Zeitangabe der Minimal- Maximalwerte bei Werksauslieferung bzw. Aufzeichnungen mit unterschiedlichen Startzeitpunkten

Betrifft: UMG104,604,605,508,509,511,512

Frage:

Warum ist bei gelieferten Messgeräten die Zeitangabe der Minimalwerte teilweise vor dem Datum der Erstinbetriebnahme ?

Antwort:

Min-/Max-Werte sowie Arbeitszähler werden am Prüfplatz im Arbeitsschritt "Werkseinstellungen" gelöscht. Da das Gerät nicht unmittelbar abgeschaltet wird, kann es sein, dass vor Abschalten bereits neue Min-/Max-Werte erfasst werden.

Frage:

Warum starten die werkseitigen Aufzeichnungen zu ganz unterschiedlichen kalendarischen Zeitpunkten, obwohl die Geräte zum gleichen Zeitpunkt eingeschaltet wurden ?

Antwort:

Aufzeichnungen werden am Prüfplatz nicht gelöscht. Es könnten theoretisch Aufzeichnungspunkte mit ungültigen Zeitstempeln erfasst werden, bevor die Geräte eine Uhrzeit gesetzt bekommen haben.

blocked URL Der Kunde sollte bei der Inbetriebnahme in jedem Fall Arbeitszähler und Min/Max-Werte, sowie nach Möglichkeit Aufzeichnungen löschen.

Hinweis: Wir werden das in Zukunft immer in der Betriebsleitung anmerken !