

# GridVis Lizenzsystem im Zusammenspiel mit VMware

Es gibt zum Teil Missverständnisse im Zusammenhang mit dem Lizenzsystem bei VMware. Die GridVis prüft für das Lizenzsystem die folgenden Parameter:

## **CPU**

Schlüssel: HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0

Werte: "Identifier", "VendorIdentifier"

## **Maschine**

Schlüssel: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Werte: "ProductId", "CurrentVersion"

## **DISK**

Größe der Root-Partition

Dieser Wert wird von Java ermittelt und kann im ErrorReport eingesehen werden und zwar in der Datei "SystemInfo.xml":

filesystem\root\drive = Festplattenname

filesystem\root\totalspace = Der Wert

## **MAC**

Liste aller MAC-Adressen (des Rechners aber nur Prozentual) ohne Loopback und ohne PointToPoint.