

Lizenz wird nicht akzeptiert (GridVis Desktop)

Die GridVis wurde unter dem Administrator installiert und als BASIC lizenziert.

Wenn die GridVis jetzt unter einem anderen Benutzer lizenziert werden soll, wird diese Lizenz nicht angenommen (es kommt keine Fehlermeldung).

Da die GridVis zuerst in dem Hauptverzeichnis (Administrator) nach der Lizenz schaut und der Administrator höhere Priorität hat als der normale Benutzer, wird folglich auch nur diese Lizenz akzeptiert.

Man sollte die (z.B. SERVICE) Lizenz als Admin einspielen, da diese dann allen weiteren Benutzern zur Verfügung steht (die Maschine ändert sich ja nicht).