

GridVis-Ultimate

- In welchem Verzeichnis liegen die DASHBOARDS / WEBSEITEN
- RCM Status Überwachung
- Reporte / Exporte in der GridVis Energy auswählen
- Transparentes Bild in den Dashboards verwenden.
- Welchen Webserver verwendet die GridVis Ultimate intern