

GridVis Dienst und Windows Authentifizierung

Der GridVis Dienst kann keine Windows Authentifizierung durchführen! Grund ist, dass der Dienst von keinem Benutzer verwaltet wird.